

Pinces à vélo



PRÉVOIR :

- Élastique à caleçon 3.3 cm de largeur
- Pinces à bretelles (2 pinces pour 1€ chez Til Tissu mais encore moins cher si vous faites de la récup' 😊)
- Ruban (ici environ 10 cm de longueur. La largeur = à la fixation de la pince – ici 1,5 cm)
- Mètre-ruban, Règle, ciseaux, machine à coudre



① Pour du « sur-mesure », on commence par prendre ses mesures 😊 Ici, 40 cm au-dessus du genou (ce choix peut sembler arbitraire mais c'est tout simplement là que passe l'élastique de ma cape de pluie Décathlon. Et ça tient très bien comme ça 😊)



② Coupez l'élastique à caleçon. Pourquoi de l'élastique à caleçon ? Il a 2 avantages : il est large (donc coupe moins la circulation) et il est doux (il sera donc plus agréable à même la peau). Et j'en avais sous la main ! Coupez en enlevant 15% de votre tour de cuisse (ici 34 cm).



③ Faites chevaucher l'élastique sur 1 cm. Faites une couture au point zig zag sur chaque bord de l'élastique.

④ Cousez un 1^{er} carré qui va fixer le ruban sur l'élastique et cacher les coutures au point zig zag.



⑤ Insérer le ruban dans la pince comme sur la photo du début. Cousez un 2ème carré sur la 2ème partie du ruban : la pince est emprisonnée entre les coutures des 2 carrés.



Enfilez vos pinces à vêtements, qu'elles vous protègent de la pluie ☂ ou vous fassent profiter du soleil ☀ . A vos marques, prêts, pédalez ! 🚲 🏃